

# Abstufen

Bezeichnet das stufige Versetzen von Schnittkanten bei Nahtzugaben.

Mit dem Begriff Abstufen bezeichnet man das Zurückschneiden von Nahtzugaben in unterschiedlicher Breite gemessen ab der Naht. Dadurch wird beim [Bügeln](#) dieser Naht die Stoffdicke reduziert und die Naht kann flacher abgesteppt oder ausgebügelt werden. Anwendungsbeispiele sind: Kragen, Manschetten und Belege.

|                |  |
|----------------|--|
| Französisch    | échelonner                               |
| Englisch       | to grade                                 |
| Niederländisch | gradeeren                                |
| Spanisch       | escalonar                                |
| Russisch       | ????????? ?????????? ?? ??? ???????????? |
| Dänisch        | gradate                                  |